

一、应用场景

用于一对多或一对一的情景。

二、硬件配置

1. 主机、子机区别

主机开机会常亮 2 秒再闪烁。

2. 配置主机

长按按键 6 秒，再点按一下，恢复默认参数，并配置为主机模式。

3. 配置子机

长按按键 6 秒，恢复默认参数，并配置为子机模式。

4. 联机配置

- ① 主机按键长按 3 秒，点按 1 次，进入联机配对模式（指示灯会频闪 3 次）
- ② 子机按键长按 3 秒，点按 1 次，进入联机配对模式（指示灯会频闪 3 次）
- ③ 主机、子机自动协商配置。
- ④ 配置成功后，主机、子机会频闪 3 次，退出联机配对模式。
- ⑤ 若联机配置失败，主机、子机尽量同时进入联机配对模式。